



Разъем под микрофон/
сплиттер

Включение /
Выключение
Экран

Громкость + / -

Настройки

Разъем USB

Разъем под наушники

Запись

Кнопки перемотки

Проигрывание записи

Остановка записи

Шумоподавление

Динамик

Инструкция по эксплуатации диктофона-плеера Телефонный Инспектор 3

При работе с диктофоном

Рекомендуется!! Использовать прибор в сухом проветриваемом месте, вдали от источников влаги.

Не оставляйте диктофон в нагретой влажной среде, под прямыми солнечными лучами.

Не храните диктофон в местах с повышенной пыленностью или влажностью.

Не допускайте сильных вибраций и ударов.

Не разбирайте, не чините и не вносите модификаций в диктофон самостоятельно.

С видео инструкцией по настройке диктофона Вы можете ознакомиться на сайте prokam24.ru.

Общее описание

Диктофон плеер Телефонный Инспектор 3 позволяет делать записи со встроенного или внешнего микрофона. Диктофон плеер Телефонный Инспектор 3 предназначен для записи разговоров в помещении и автомобиле, а также для двусторонней записи со стационарных телефонов (при этом запись производится голосов обоим собеседников).

Помимо основной функции, диктофон может выполнять дополнительные, а именно: прослушивание записей и музыки, запись файлов на диктофон для хранения под паролем.

Важным преимуществом являются небольшие габариты 95 x 35 x 8 мм. и масса всего 55 грамм, а также высокая надежность.

Удобная система управления и интуитивно-понятный интерфейс позволяет освоить устройство практически сразу, после начала работы, а антибликовый монохромный дисплей делает его использование еще более удобным и наглядным. Так управление и все оповещения отображаются на дисплее. Кнопки удобно расположены по бокам и на передней панели корпуса.

Модель имеет встроенную память 8Гб. Время работы составляет до 24 часов от встроенной аккумуляторной батареи.

Рабочий температурный диапазон -10 ± 50 °С. Источники зарядки: АБ - от стационарной сети 220В, от USB разъема ПК.

Как работать с диктофоном

Перед началом работы:

С помощью USB разъема присоединить диктофон к USB порту компьютера для зарядки (допускается зарядка и обеспечение постоянного питания от сети 220В через адаптер 5V) и зарядить аккумуляторную батарею около 5 часов.

Режим записи звука

1. Включить диктофон, переведя переключатель в верхнее положение;
2. Перевести переключатель Save/Rec в верхнее положение (Rec);
3. Остановить запись и сохранить записанный файл – перевести переключатель Save/Rec в нижнее положение. (Save);
4. Приостановить/возобновить запись – нажать кнопку Stop/Del.

Запись разговоров со стационарного телефона

1. Подключить диктофон через входящий в комплект сплиттер к телефонной линии;
2. Включить диктофон, переведя переключатель в верхнее положение;
3. Перевести переключатель Save/Rec в верхнее положение (Rec);
3. Остановить запись и сохранить записанный файл – перевести переключатель Save/Rec в нижнее положение. (Save).

Режим MP3-плеера

Для перехода в режим MP3 плеера необходимо:

1. Включить диктофон, переведя переключатель в верхнее положение;
2. Нажать кнопку Menu для переключения в режим плеера. Для выбора папки и файла для прослушивания использовать кнопки PREV/NEXT, а затем клавишу Play;
3. Чтобы приостановить воспроизведение нажать Play, для остановки воспроизведения нажать клавишу Stop/Del.

Для уменьшения/увеличения громкости используются кнопки Vol+/Vol-.

Для перехода к следующему файлу нажать кнопки PREV/NEXT.

Настройка языка меню диктофона

1. Включить диктофон – перевести переключатель питания в верхнее положение;
2. Нажать и удерживать кнопку MENU для входа в настройки;
3. Выбрать с помощью кнопок PREV/NEXT Language Setting (настройка языка), и нажать кнопку Play;
4. Выбрать один из поддерживаемых языков, нажать Play (OK) для выбора.

Настройка даты и времени

1. Включить диктофон – перевести переключатель питания в верхнее положение;
2. Нажать и удерживать кнопку MENU для входа в настройки;
3. Выбрать с помощью кнопок PREV/NEXT пункт Time Setting (настройка времени);
4. Кнопками Save/REC, Vol+/Vol- установить дату и время, подтвердить выбор кнопкой Play (OK).

Технические характеристики

Объем встроенной памяти: 8Гб

Время работы без подзарядки: 24 часов

Время зарядки: 5 часов

Емкость аккумулятора: 400 мАч

Скорость записи: 192 кбит/с

Экран: Монохромный антибликовый дисплей

Наличие выносного микрофона: Есть, в комплекте

Выходная мощность на наушники: 5Вт, 16 Ом

Входной разъем: 3.5 мм, Стерео

Габариты диктофона: 95 x 35 x 8 мм., масса 55 грамма

Условия эксплуатации прибора: температура -10 ± 50 °С

Источники зарядки АБ: USB порт компьютера, допускается зарядка от стационарной электрической сети 220В через адаптер 5V

Предусмотрена одновременная зарядка аккумуляторной батареи и работа прибора.

Время непрерывной работы от стационарной внешней сети ограничивается емкостью памяти. Прибор не требует «отдыха» или остановки на плановое техническое обслуживание, способен работать в круглосуточном режиме.

Комплект поставки

Мини диктофон-плеер Телефонный Инспектор 3 – 1 шт.

Наушники, для прослушивания аудиозаписей – 1 шт.

Выносной микрофон – 1 шт.

Коробка сплиттер для подключения к телефонной линии – 1 шт.

Тематический провод для подключения – 2 шт.

Шнур зарядки – 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.

Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Оплата, гарантия, возврат



Наложный платеж - никаких предварительных платежей, заказ оплачивается на почте при получении посылки.



Честная гарантия 1 год - означает, что в случае возникновения гарантийного случая, мы не ремонтируем товар, не отправляем вас в сервисный центр как это делают в других магазинах, мы просто его **меняем на НОВЫЙ!**



Программа беспрепятственного возврата товара - в течение 14 дней возможно обменять или вернуть не понравившийся товар без объяснения причин своих действий.

Внешний вид оборудования может быть изменен изготовителем в целях улучшения его технических характеристик без обязательного уведомления об этом покупателя.